

# SanoClean Forte S

## Kombinert rengjørings- og desinfeksjonsmiddel for overflater

### Konsentrat



#### BESKRIVELSE

SanoClean Forte S benyttes til kombinert rengjøring og desinfisering. Ved å kombinere Sanosils velkjente desinfeksjonsmiddel med tensider reduseres rengjøringsprosessen til ett steg.

SanoClean Forte S kan benyttes på alle overflater, inkludert plastikk, metall, glass, stål, keramikk og stein. Produktet skummer ikke og kan enkelt skylles av.

#### INFORMASJON

Egnet for:

Rengjøring og desinfeksjon

Effektiv mot:

Bakterier

Virus

Gjær

Sopp

Biofilm

Holdbarhetsdato:

2 år

Innhold:

< 1.4% surfaktanter

7.5% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

0.0075% Ag

#### EFFEKT

Desinfeksjonsmiddelet i SanoClean Forte S er basert på det veldokumenterte desinfeksjonsmiddelet Sanosil Super 25. Produktet er testet og bevist effektivt mot både grampositive og gramnegative bakterier, virus, gjær, sopp og muggsopp.

SanoClean Forte S inneholder også compatible tensider som sørger for en effektiv rengjøring av overflater med naturlige og syntetiske fettprodukter, organiske materialer og uorganiske forbindelser.

SanoClean Forte S kan benyttes på alle overflater, inkludert plastikk, metall, glass, stål, keramikk og stein. Produktet skummer ikke og kan enkelt skylles av.



Sanosil Norge AS

post@sanosil.no

www.sanosil.no

## Klargjøre løsning

Beskytt alltid hender og øyne med hansker og beskyttelsesbriller.

**Klargjør løsningen ved å blande 1 del SanoClean Forte S med 4 deler vann (1:4).**

Merk at dersom vannet inneholder store mengder metaller vil desinfeksjonsmiddelet brytes ned raskere. Dersom dette er tilfelle bør ikke den ferdig utvannede løsningen lagres over lengre tid, da effekten kan reduseres.

## Rengjøring av lett kontaminerte overflater som ikke er i kontakt med mat

Eksempler:

- Eksaminasjonsbenker og bord ved helseinstitusjoner og veterinærklinikker
- Arbeidsbenker ved laboratorier
- Kontaktpunkter som dørhåndtak, knapper (f.eks heis) og tastaturer

Spray den ferdige løsningen på en mikrofiberklut eller annen vasketekstil og vask området som skal rengjøres og desinfiseres. Eventuelt kan kluten dyppes fullstendig i løsningen. La løsningen tørke, produktet trenger ikke skylles av.

## Kontaminerte overflater i kontakt med mat

Eksempler:

- Arbeidsbenker
- Skjærebrett og utstyr
- Maskindeler

Spray den ferdige løsningen på områdene/delene som skal desinfiseres eller dypp delene direkte i løsningen. La produktet virke i 15-30 min. og skyll deretter med varmt vann.

## Gulv

Dypp en mopp i den ferdige løsningen og vask gulvene som normalt. Produktet kan også benyttes i gulvvaskemaskiner.

## Maskiner og små rørsystemer

Eksempler:

- Kjøkkenmaskiner
- Akvariumspumper

Fyll maskinen eller rørsystemet med den ferdigblandede løsningen. La produktet virke i 2-4 timer (eller over natten om mulig) og skyll deretter godt med varmt vann. For større rørsystemer anbefales SanoClean Forte T.

*Bruk biocider med forsiktighet. Les alltid pakningsvedlegget og produktinformasjonen før bruk.*

*Våre operasjonsinstruksjoner, både muntlige og skriftlige, er basert på nøye testing. Våre råd gis basert på vår kunnskap om produktet, men er ikke bindende da bruk- og lagringsforhold hos den enkelte bruker ligger utenfor vår kontroll.*

*Produktbeskrivelser og detaljerte stoffegenskaper innebærer ikke erstatningsansvar ved skader.*



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 